

中文（简）
数据记录媒体

使用之前

- 若要将本产品与某些设备搭配使用，可能需要更新设备软件。使用之前，请检查其设备支持网站。
- 查阅SxS存储卡兼容产品的使用说明书。
- 如果配合带有ExpressCard插槽的电脑使用本产品，必须先安装本产品的驱动程序软件。专用设备驱动程序可以从技术支持网站下载（请参阅以下 URL）。
- 为了更方便地使用产品，我们建议您从下列网站安装Memory Media Utility 应用程序。http://www.sony.net/mmu

有关兼容的操作系统，请检查其支持网站。

使用事项

- 请勿尝试拆卸或改装本产品，否则可能造成火灾、触电或设备损坏。
- 如果本产品冒烟或发出异味，或者有液体或异物渗入产品内部，则请立即关闭电源并停止使用设备。
- 这是用于电子产品的产品。请勿将其暴露在静电环境中。
- 不要撞击、弯曲或跌落本产品。不要使本产品受潮。
- 请勿直接接触本产品端子，或让异物渗入内部。
- 格式化本产品会删除其中的数据。
- 在下列情形中，可能会损坏或丢失记录的数据：
 - 在格式化、读取或写入数据期间取出本产品或关闭电源。
 - 在受静电或电气噪声影响的地方使用本产品。
- 不要在以下场所中使用或存放本产品。否则可导致本产品故障。
 - 非常热、非常冷或非常湿的地方。
 - 切勿将本产品暴露在高温环境中，如直射的阳光下、加热器附近或夏天封闭的车厢内。否则可能导致本产品故障或变形。
 - 潮湿或具有腐蚀性的地方。
- 使用前，请确认正确的插入方向。
- 存放或携带本产品时，请将其放入携带盒并固定妥当。

- 参见图 **A**

- 推荐您进行重要数据的备份。

 Sony Corporation 对所录制数据的任何损坏或丢失概不负责。
--

- 将寫保護開關設為“WP”時，您無法記錄、編輯或刪除数据。

（参见图 **B**）

- 当SxS存储卡插入设备或电脑时，请勿操作写保护开关。根据电脑的操作环境，这样做可能改变存储卡的写保护状态。
- 请勿将标签纸粘贴在标签位置以外的任何地方。将标签纸粘贴到本产品上时，请勿使其超出正确的位置。
- （参见图 **C**）
- 请勿使用覆盖型标签纸。
- 如需格式化本产品，请采用具有格式化功能的SxS存储卡兼容产品。在您的电脑上格式化本产品时，请使用应用程序MMU。请勿采用标准的操作系统格式。
- 使用产品功能进行格式化或删除时，不会完全删除产品上的数据。转让或废弃本产品时，请使用商业数据删除软件或毁坏实际本体，否则后果自负。
- 请在外盒正确打开的情况下取出或重新插入盒卡。 （参见图 **D**）

规格

接口	ExpressCard/34标准
功耗	最大约 2.1 W
操作温度	-25 °C 至 +65 °C
操作相对湿度	不超过95%（无结露）
存放温度	-40 °C 至+85 °C
存放相对湿度	不超过95%（无结露）
尺寸	约 34 mm× 75 mm×
（宽×长×厚）	5.0 mm
质量	约 27 g
写保护功能	

设计或规格如有变动，恕不另行通知。

- SxS 和 SxS PRO+ 是Sony Corporation 的商标。
- 本使用说明书出现的系统名和产品名是相应开发公司的商标或注册商标。本说明书未在所有场合均提及“和”。

有关本产品的支持的信息，请访问下列URL。

中文（繁）
資料記錄媒體

使用之前

- 若要在特定装置上使用本产品，您可能需要更新装置軟體。在使用之前，請先瀏覽該裝置的支援網站。
- 查閱所使用設備之使用說明書以確認與SxS記憶卡之相容性。
- 如果搭配帶有ExpressCard插槽的電腦使用本产品，必須事先安裝本產品的驅動程序軟體。您可前往支援網站下載特定的裝置驅動程式（請以下網址）。
- 建議從下列網站安裝 Memory Media Utility 應用程式，產品使用更便利。http://www.sony.net/mmu

如需相容作業系統的資訊，請查看支援網站。

使用事項

- 請勿嘗試拆卸或改装本产品，否则可能造成火灾、觸電或設備損壞。
- 如果本产品冒煙或發出異味，或者有液體或異物滲入產品內部，則請立即關閉電源並停止使用設備。
- 本產品為電子設備專用產品。請勿使其受到靜電影響。
- 請勿敲擊、彎折、掉落或弄濕此產品。
- 請勿直接觸摸本产品端子，或讓異物滲入內部。
- 格式化本产品，刪除本產品上的資料。
- 在下列情況下，可能會損壞或遺失記錄的資料：
 - 格式化本產品，刪除本產品上的資料。
 - 如果您在靜電或電氣雜訊的地方使用此產品。
- 請勿在以下場所使用或存放本产品，否則可能導致本產品故障。
 - 過熱、過冷或潮溼的地方。
 - 切勿將本產品放置在高溫的環境中，例如陽光直射處、接近熱源處或夏日密封的車內。否則可能導致本產品故障或變形。
 - 潮濕或具有腐蝕性的地方。
- 使用前，請確認正確的插入方向。
- 存放或攜帶本产品時，請將其放入攜帶包並固定妥當。

- （參見圖 **A**）

- 推薦您進行重要資料的備份。

 對於任何記錄資料的損壞或遺失，Sony Corporation 恕不負責。

- 將寫保護開關設為“WP”時，您無法記錄、編輯或刪除資料。

（參見圖 **B**）

- SxS 記憶卡插入電腦或裝置時，請勿作改變寫保護開關，如此並無法根據電腦操作環境改變寫入保護狀態。
- 請勿將標籤紙粘貼在標籤位置以外的任何地方。將標籤紙粘貼到本產品上時，請勿使其超出正確的位置。
- （參見圖 **C**）
- 請勿使用覆蓋型標籤紙。
- 若要將本产品格式化，請採用具有格式化功能的 SxS 記憶卡相容產品。在電腦上進行格式化時，請勿使用標準作業系統格式，應採用應用 MMU。
- 此產品內的資料尚未經由格式化或删除動作完全清除。在移交或丟棄此產品前，您需自行負責使用市售資料刪除應用程式將資料刪除或實際摧毀裝置。
- 請在外盒正確打開的情況下取出或重新插入盒卡。 （參見圖 **D**）

規格

接口	ExpressCard/34 標準
功耗	最大約 2.1 W
操作溫度	-25 °C 至 +65 °C
操作相對濕度	95% 或更小（無結露）
存放溫度	-40 °C 至 +85 °C
存放相對濕度	約 34 mm× 75 mm×
尺寸	5.0 mm
（寬×長×厚）	（不包括突出部份）
質量	約 27 g
寫保護功能	

- SxS 與 SxS PRO+ 均為 Sony Corporation 的商標。
- 本使用說明書出現的系統名和產品名是相應開發公司的商標或註冊商標。本說明書未在所有場合均提及“和”。

關於本产品支援資訊，請造訪下列 URL http://www.sony.net/SxS-Support/

한국어
데이터 저장 미디어

사용하기 전에

- 일부 장치에서 본 제품을 사용하려면 장치 소프트웨어를 업데이트해야 할 필요가 있을 수 있습니다. 사용하기 전에 장치 소프트웨어를 확인해 주십시오.
- 사용중인 하드웨어의 사용설명서를 확인해서 SxS 메모리 카드 호환을 확인하십시오.
- ExpressCard 슬롯이 탑재된 컴퓨터에서 본 제품을 사용할려면 먼저 본 제품을 장치 드라이버 소프트웨어를 설치해야 합니다. 특수한 장치 드라이버는 소프트웨어 사이트에서 다운로드 할 수 있습니다. (아래 URL 참조)
- 제품을 더욱 편리하게 사용하기 위해 다음 웹사이트에서 Memory Media Utility 응용 프로그램을 설치하는 것이 좋습니다.http://www.sony.net/mmu

호환 OS에 대해서는 소프트웨어 사이트를 확인하십시오.

사용상의 주의

- 화재, 감전, 제품 손상의 원인이 되므로 본 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 본 제품에서 연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때 또는 액체나 이물질이 내부로 들어갔을 때에는 즉시 전원을 끄고 제품을 사용하지 마십시오.
- 이것은 모든 제품을 적용합니다. 정전기의 영향을 받지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 새겨 치거나, 구부리거나, 밀어트리거나, 물에 적시지 마십시오.
- 본 제품과 다른 손으로 만지거나 내부로 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품을 포맷하면 본 제품의 데이터가 삭제됩니다.
- 다음과 같은 경우에는 기록한 데이터가 손상되거나 소실되는 수 경우가 있습니다.
 - 로봇 중이거나 데이터를 읽거나 쓰기 중에 본 제품을 제거하거나 전원을 끈 경우
 - 정전기 또는 전기적 노이즈에 노출되는 위치에서 본 제품을 사용하는 경우
- 다음과 같은 장소에서는 본 제품을 사용하지나 보관하지 마십시오. 그렇게 하면 본 제품의 오작동을 유발할 수 있습니다.
 - 과도하게 뜨겁거나, 차갑거나 습도가 높은 곳
 - 본 제품은 직사광선, 열기구 근처 또는 여름철의 차광내 물과 같이 고온에 노출되는 곳에 말리지 마십시오. 그렇게 하면 본 제품의 오작동을 유발하거나 변형될 수 있습니다.
 - 습도가 높거나 부식성 물질이 있는 장소
- 사용하기 전에 삼각 방향이 올바르게 확인하여 주십시오.
- 본 제품을 보관하거나 휴대할 때는 휴대용 케이스에 본 제품을 고 단련히 담아 주십시오. (그림 **A** 참조)
- 중요한 데이터는 백업해 놓으실 것을 권장합니다.

 Sony Corporation은 저장된 데이터의 손상 또는 소실에 대해 책임지지 않습니다.
--

- 쓰기금지 스위치를 “WP”로 설정하면 데이터를 저장, 편집, 개조할 수 없습니다. (그림 **B** 참조)
- 기거나 컴퓨터에 SxS 메모리 카드가 들어있는 동안에는 쓰기금지 스위치를 조작하지 마십시오. 환경에 따라서 쓰기금지 상태가 변경되지 않는 경우가 있습니다.
- 라벨 시트는 라벨 부착 장소에만 붙이십시오. 본 제품에 라벨 시트를 붙일 때에는 올바른 위치에서 벗어지지 않도록 붙이십시오. (그림 **C** 참조)
- 라벨 시트 위에 덧붙이지 마십시오.
- 본 제품을 포맷하면 로맷 기능을 탑재한 SxS 메모리 카드 호환 제품을 사용하십시오.
- 호환 제품을 사용하십시오. 표준 OS 호환 제품을 사용하지 마십시오.
- 이 제품의 데이터는 포맷이나 삭제 작업으로 완전히 지워지지 않습니다. 이 제품을 양도하거나 폐기하기 전에 시중에서 구입할 수 있는 데이터 삭제 응용 프로그램을 사용하거나 물리적으로 이 제품을 파괴하여 책임지고 데이터를 삭제하십시오.
- 케이스 카드를 넣거나 뱐 때에는 케이스를 바르게 연 상태에서 하십시오. (그림 **D** 참조)

주요 제한

인터페이스	ExpressCard/34 규격
소비전력	최대 약 2.1 W
사용 온도	-25 °C ~ +65 °C
보습 온도	95% 이하(결로 없음)
보습 상대 습도	-40 °C ~ +85 °C
보습 상대 습도	95% 이하(결로 없음)
외형 치수(W×L×T)	약 34 mm× 75 mm× 5.0 mm (중첩 부분은 제외)
중량	약 27 g
쓰기금지 기능	

디자인 및 주요 제한은 예고없이 변경할 경우가 있습니다.

- SxS 및 SxS PRO+은 Sony Corporation의 상표입니다.
- 본 사용설명서의 시스템 및 제품명은 해당 개발자 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다. 본 사용설명서에는 “ 및 ”을 남남이 기재하지 않았습니다.

본 제품의 소프트웨어 관련 정보는 다음 URL을 참조하십시오. http://www.sony.net/SxS-Support/

عربي
وسط تسجيل البيانات

قبل الاستعمال
• لتحميل المنتج هذا مع بعض الأجهزة، ربما تحتاج تحديث برنامج تشغيل الجهاز. يرجى التأكد من موقع دعم الجهاز على الإنترنت قبل الاستعمال.
• تحقق من تعليمات التشغيل بالجهة الذي تستعمله التأكد من توافقية بطاقة الذاكرة SxS.
• عند استعمال المنتج هذا مع كمبيوتر يحتوي على فتحة بطاقة ExpressCard، يجب أن تقوم أولاً ببرنامج تشغيل الجهاز للمنتج هذا.
يمكن تحميل مشغل الجهاز الخاص من الموقع الداعم. (راجع الموقع المذكور أدناه على شبكة الإنترنت)
• نوصي بثبيت تطبيق Memory Media Utility من الموقع التالي على الإنترنت لتحميل المنتج بشكل أكثر ملاءمة. http://www.sony.net/mmu

بخصوص أنظمة التشغيل المتوافقة به، تأكد من موقع الدعم.

ملاحظات حول الاستعمال

- لا تحاول تفكيك أو تعديل هذا المنتج لأنه قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث ماسقة كهربائية أو قد يتسبب في تلف المنتج لديك.
- إذا التبعت دخان من هذا المنتج أو رائحة غير عادية، أو سبكت سائلاً عليه أو سمحت لأشياء قارية بالدخول إلى المنتج، فم يزيلها التيار على الفور وتوقف عن استعمال المنتج.
- هذا وسط تخزين خاص للجهاز الإلكتروني. لا تعرضه إلى كهربية ساكنة.
- لا تعتمد إلى عدش أو نسي أو اسطفاق هذا المنتج أو تعريده للبلل.
- لا تلمس طرف التوصيل الخاص بهذا المنتج مباشرةً أو تسمح بدخول أجسام غريبة.

- صيافة هذا المنتج يحذف البيانات الموجودة على هذا المنتج.
- قد تلتف أو تفقد البيانات المسجلة في الحالات التالية:
 - إذا نوعت هذا المنتج أو قمت بيلقيها بعيداً أو قرادة أو كتابة البيانات.
 - إذا كنت تستعمل المنتج هذا في أماكن عرضة للكهرباء الساكنة أو الضوضاء الكهربائية.

- لا تقم باستعمال أو تخزين هذا المنتج في الأماكن التالية: القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث خلل في هذا المنتج.
 - الأماكن التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة أو منخفضة جداً أو شديدة الرطوبة
 - الأماكن التي تكون فيها عرضة لمرتفعة أيضاً كزرك تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من جهاز التكييف أو داخل سيارة مغلقة في الصيف. القيام بذلك قد يؤدي إلى وقوع خلل في هذا المنتج أو نشوء شكلك.
 - في أماكن رطبة أو مائكة.

- تأكد من اتجاه الإدخال الصحيح قبل الاستعمال.
- عند تخزين أو حمل هذا المنتج، ضع هذا المنتج في حقيبة الحمل وأقلنها بإحكام. (راجع الشكل التوضيحي **A**)
- نوصيك بعمل نسخة احتياطية للبيانات المهمة.

 إن تحميل شركة Sony مسئولية أي تلف قد يحدث للبيانات المسجلة أو فقدان هذه البيانات.

تهئية مفتاح الحماية ضد الكتابة على الوضع “WP” تمنحك من تسجيل أو تحرير أو حذف البيانات.

(راجع الشكل التوضيحي **B**)

- لا تعتمد إلى تشغيل مفتاح الحماية ضد الكتابة أثناء إدخال بطاقة الذاكرة SxS في الكمبيوتر أو الجهاز. فعل ذلك قد لا يعمل على وضع الحماية ضد الكتابة الخاصة بطاقة الذاكرة، وذلك اعتماداً على البيئ.

- لا تلمع ورقة الملصق في أماكن أخرى غير حيز الملصق. عند وضع ورقة الملصق على هذا المنتج، لا تدعها تقتشر من مكانها الصحيح.

(راجع الشكل التوضيحي **C**)

- لا تضع أوراق ملصق متداخلة.
- لمساعدة هذا المنتج استعمل منتجات متوافقة مع بطاقة الذاكرة SxS التي تمتاز بوظيفة الصيانة. عند صيانة هذا المنتج على جهاز الكمبيوتر، يرجى استخدام التطبيق MMU. لا تستعمل صيغة نظم التشغيل OS القياسية.
- لا يتم مسح البيانات الموجودة في هذا المنتج بشكل كامل بواسطة عملية تهئية أو حذف. قبل تسليم هذا المنتج أو التخلص منه، يجب عليك حذف البيانات أو مسؤوليته الخاصة باستعمال المنتج وإمدى تطبيقات حذف البيانات المتوفرة تجارياً أو بإتلاف المنتج نفسه.

- انزع بطاقة الصندوق أو قم بإعادة إدخالها بينما يكون الصندوق مفتوحاً بشكل صحيح.
- (راجع الشكل التوضيحي **D**)

المواصفات

سطح الربط	بطاقة ExpressCard/34 القياسية
استهلاك الطاقة	حد أقصى 2.1 وات تقريباً
درجة الحرارة التشغيلية	من -25 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية
الرطوبة المتعدّلة بالتشغيل	95% أو أقل (لا يحدث تكثف)
درجة حرارة التخزين	من -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية
الرطوبة المتعدّلة بالتخزين	95% أو أقل (لا يحدث تكثف)
الأبعاد	34 مم 75× مم تقريباً
(عرض × طول × سماكة)	(بدون الأجزاء البارزة)
ويطيفة الحماية ضد الكتابة	27 جم تقريباً

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.

- العلامة SxS و SxS PRO+ هي علامات تجارية لشركة سوني Sony Corporation.
- أسماء النظام والمنتج في تعليمات التشغيل هذا هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات التي طورتها، لم يتم ذكر “ و ” في كل حالة في هذا الدليل.

للحصول على معلومات حول دعم هذا المنتج، راجع الموقع التالي على الإنترنت. http://www.sony.net/SxS-Support/